



17006CLR
command.pl

Łatwy montaż

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p> <p>NIEBIESKA STRONA</p>	 <p>4</p> <p>CZARNA STRONA</p>	 <p>5</p> <p>30 SEKUND</p>	
<p>Wytrzeć delikatnie wybraną powierzchnię alkoholem izopropylowym. Podłoże musi być suche. Nie używać domowych środków czyszczących.</p>	<p>Rozdzielić 2 paski.</p>	<p>Z paska usunąć niebieski papier ochronny.</p>	<p>Przykleić pasek i mocno docisnąć.</p>	<p>Usunąć czarny papier ochronny.</p>	<p>Docisnąć mocno do powierzchni przez 30 sekund. Należy poczekać 1 godzinę, nim rozpocznie się używanie haczyka.</p>

UWAGA:

- Nie używać na tapetach.
- Może nie przylegać do powierzchni winylowych.
- Nie używać na antykach i kosztownych przedmiotach.
- Dla bezpieczeństwa NIE PRZYKLEJAĆ przedmiotów nad łóżkiem.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.
- Długotrwała temperatura powyżej 40°C zmniejsza siłę klejenia.